

Chers clients,
Merci d'avoir acheté notre paroi pour voiture.

Nous faisons le tout possible pour que notre produit soit parfaitement préparé afin de vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos passagers.
Nous avons testé nos parois dans différents modèles de voitures, en créant une taille universelle et une méthode de montage optimale.

Étant donné que le toit intérieur de voiture sur lequel il faut monter le paroi peut être fait de plusieurs matériaux, la résistance du velcro en contact avec la garniture de toit variera également en fonction de la marque et du modèle de véhicule.
Afin de vous offrir le plus grand confort d'utilisation et de faciliter l'installation, nous vous présentons quelques points qu'il faut appliquer pour utiliser au mieux notre paroi:


**1**

Choisissez soigneusement l'endroit sur la garniture de toit où vous souhaitez coller le velcro

(chaque tentative de collage affaiblira considérablement la colle!)

**2**

Décolliez le protecteur de l'adhésif, en faisant attention de ne rien toucher avec le côté collant.

**3**

Collez le velcro à l'endroit souhaité sur la garniture de toit, en l'appuyant fermement et à plusieurs reprises sur toute la longueur de toit.

Attention! Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser quelques épingles pour fixer en plus le velcro sur le toit.

**4**

Laissez le velcro collé sur la garniture de toit pendant au moins 30 minutes et appuyez à nouveau sur toute sa longueur.

**5**

En utilisant les œillets en haut de paroi et cordons de montage, montez le paroi autor des piliers entre les portes de voiture.

**6**

Fixez soigneusement le velcro de paroi au velcro sur la garniture de toit, en appuyant plusieurs fois sur toute la longueur.

**7**

Utilisez les œillets en bas de paroi pour le presser contre les sièges à l'aide des sandows avec crochet.

**8**

N'oubliez pas que la carrosserie du véhicule donc aussi le velcro sont toujours en mouvement - assurez-vous qu'il est correctement fixé de temps en temps.