

## Papier Peint Pré Encollé (Water Activated Wallpaper)

Tapiserie en papier de haute qualité, 243 microns d'épaisseur. Son dos est enduit de colle qui se réactive au contact de l'eau. Ce papier peint est renforcé de polymères ce qui le rend solide et durable. Sa surface est lisse et mate. Le produit est composé du support en cellulose mélangée avec du PVC (10%) donc c'est une alternative pour les papiers peints vinyle.

Conforme à la norme ASTM E-84 (caractéristiques de combustion en surface).

### Spécification:

type de papier peint	largeur du rouleau	grammage	dimensions d'emballage
Water Activated Wallpaper	1,37 m	166 g	15 x 15 x 140 cm

### Photos du produit:



## Notice de pose:

### 1. Préparation de la surface :

La surface d'encollage doit être peu absorbante, propre, sèche et préparée selon son état :

- mur neuf, poreux (enduit de plâtre, recouvert de plaques en plâtre encartonnées ou d'autres matériaux absorbants) -il est nécessaire d'y appliquer un apprêt ou une colle pour papiers peints diluée, au minimum 2 heures avant la pose de papier peint

- mur peint- il est important de le lessiver avec de l'eau à lessive de soude liquide (ou des produits équivalents comme les cristaux de soude). Si la peinture est épaisse ou glycérophtalique, il est impératif de poncer le mur et de le dégraisser

- mur tapissé- l'ancienne tapisserie doit être retirée (toutes les couches). Si le mur est endommagé, il faut le réparer en bouchant tous les trous et appliquer un apprêt sur toute la surface de mur

### 2. Contrôle du produit:

Étalez tous les lés et vérifiez la qualité du produit: conformité du visuel à la commande, raccordement de lés et s'il n'y a pas de différence de couleur entre les bandes.

### 3. Pose:

1. Avant la pose, planifiez l'emplacement du papier peint sur toute la surface d'encollage et rangez les lés selon l'ordre de pose (il est conseillé de prévoir l'ordre d'encollage à partir d'une fenêtre vers la porte).
2. Pour la pose du premier lé, à l'aide de niveau à bulle, tracez une ligne verticale le long du mur, qui vous servira d'un repère pour le premier lé.
3. Coupez les lés sur la hauteur pour les adapter à la hauteur de la surface d'encollage en prenant en compte l'ajustement de lés.
4. Afin d'activer la colle, trempez le papier peint dans un bac long ou mouillez son dos avec une brosse. Doucement, pliez la bande en boucle en approchant les deux côtés couverts de la colle. Faites attention de ne pas laisser de traces de plis.
5. Décollez la partie supérieure de la bande et l'encollez en haut du mur en le positionnant correctement. Ensuite, pas à pas, dépliez la bande et lissez-la contre le mur à l'aide d'une brosse large ou d'une éponge humide en partant du milieu du papier vers les côtés.
6. Les petites bulles d'air disparaîtront lors du séchage, chassez les plus grandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc.
7. Chaque lé suivant doit être collé en le positionnant bord à bord avec le premier. Prenez soin d'ajuster parfaitement le visuel entre les bandes afin de faire coïncider les motifs entre eux.
8. Les bords latéraux sont coupés par le fabricant pour la pose à vif. Accessoires de pose recommandés : rouleau en caoutchouc ou une brosse douce.
9. Chassez les bulles à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une brosse douce.
10. En haut et en bas, coupez les excédents du papier à l'aide d'un couteau.
11. Il est interdit de frotter la surface de papier intensivement et de la traiter avec des produits chimiques.

### Remarques:

- Pour lisser le papier contre le mur, employez UN ROULEAU EN CAOUTCHOUC OU UNE BROSSE DOUCE A TAPISER ! Il est déconseillé de le faire à la main ou à l'aide d'un chiffon car les bulles seront chassées de façon irrégulière !
- Bien que ce papier est un matériau de haut de gamme et résistant, soyez prudents à la pose pour ne pas déchirer les bandes.
- Prenez en compte que chaque impression a ses limites de résistance au frottement.
- Il faut être conscient qu'il est impossible de masquer le raccord à 100%. Pour faciliter la pose, il est important de bien penser aux raccordements déjà à la préparation du projet graphique.
- Sur les murs neufs, toutes les applications devraient être effectuées un mois après la construction. Vérifiez si la peinture n'affaiblira pas les propriétés adhésives de la colle.
- Il est recommandé d'effectuer la pose à deux personnes.