

3- Commencez par le Haut :
Insérer le bord gauche & droit
du tissu



ATTENTION
Ne pas Tirer sur le Jonc



**4- Placez l'un des coins inférieurs
dans le profilé, puis dans l'autre
et enfin, Insérer le bord inférieur du
Tissu.**