



1- Placez le bord supérieur du tissu dans le Profilé



2- Insérez les 2 coins du tissu dans le profilé

